



Sicherheitshinweise



Lesen Sie auch die Hinweise in der Gebrauchsanleitung

- Schließen Sie keine Geräte an diese Funk-Steckdose an, wenn die Gebrauchsanleitung der Geräte es verbietet, ferngesteuert zu werden (zum Beispiel Geräte nach EN 60335-2-9 wie Grill, Toaster und ähnliche ortsveränderliche Kochgeräte oder tragbare Küchengeräte oder Geräte mit Heizelementen wie Öfen oder Heizungen, etc.).
- Schließen Sie keine Geräte an diese Funk-Steckdose an, die Wärme abstrahlen und Entzündung an umliegenden Materialien verursachen können (z.B. Strahlungsheizungen, tragbare Heizgeräte, tragbares Flutlicht, Schreibtischlampen, etc.).
- Berücksichtigen Sie, dass Geräte angeschlossen sein könnten, welche durch Haustiere, Reinigungspersonal oder andere Personen, die nicht über die Funktionen der Fernbedienung informiert sind, bewegt werden könnten.
- Schließen Sie keine Geräte mit möglichen Gefahren durch bewegliche Teile an (z.B. Bohrmaschinen, Tischsägen, Mixer, etc.).
- Die Verbindung / Installation des angeschlossenen Geräts mit der Funk-Steckdose sollte leicht einsehbar und leicht zugänglich sein, um das angeschlossene Gerät von der Funk-Steckdose zu trennen.
- Angeschlossene Geräte sollten nicht dazu führen, eine Gefahr für die Umwelt, Personen und Eigentum zu werden, wenn sie unbeaufsichtigt gelassen werden.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.