

Heizkörper-Thermostat io Einbindung in DaHoma®







INHALT

	1. Heizkörper-Thermostat io in TaHoma einlernen	3
	2. Interne Programmierung deaktivieren	9
	3. Heizkörper-Thermostat io konfigurieren	. 12
4	4. Heizkörper-Thermostat io: Anzeige in TaHoma	17
ļ	5. Heizkörper-Thermostat io: Bedienung in TaHoma	. 19





2





1. Systemeinstellungen

Loggen Sie sich in Ihre TaHoma ein und klicken Sie oben rechts im Menü auf "Systemeinstellungen"







2. Hinzufügen

Klicken Sie auf den Tab "Sonstige Somfy" und anschließend auf "Hinzufügen". Wählen Sie "Heizung" in der Auswahl aus.







3. Produktauswahl

Wählen Sie das Heizkörper-Thermostat io als Heizgerät aus und bringen dieses in den Modus "Verbinden" durch das Herausziehen des Batteriestreifens





Das Heizkörper-Thermostat geht für 10 Minuten in den Verbindungsmodus für TaHoma





4.1 Einlernen

Diesen Schritt nur durchführen, wenn sich das Heizkörper-Thermostat io nicht automatisch im Modus "Verbinden" befindet: Drücken Sie 3 Sekunden die "+" und "-" Taste







4.2 Einlernen

Über den Identifikationscode (4-stellige Nummer), der auf dem Display der Heizkörper-Thermostate io angezeigt wird, können Sie die Produkte in TaHoma eindeutig benennen (z.B. Bad, WoZi links, etc.)





2. Interne Programmierung deaktivieren





Interne Programmierung deaktivieren



1. Konfigurieren

Klicken Sie oben rechts im Menü auf "Systemeinstellungen" und wählen den Tab "Sonstige Somfy". Wählen Sie das Heizkörper-Thermostat io und klicken Sie auf "Konfigurieren"







Interne Programmierung deaktivieren



2. Interne Programmierung deaktivieren

In der Konfigurationsübersicht müssen Sie die interne Programmierung ausschalten. Dazu klicken Sie auf den Button "OFF" und anschließend auf "OK".

Bitte nutzen Sie NICHT die interne Programmierung P1 oder P2 des Heizkörper-Thermostats io, da sie nicht den Heizgewohnheiten des deutschsprachigen Marktes entspricht. Es würde zu Konflikten zwischen dem TaHoma Kalender und der internen Programmierung führen. Bitte klicken Sie auf "OFF", um die interne Programmierung P1/P2 zu deaktivieren

Durch die Abfragezyklen des Heizkörper Thermostats io kann es bis zu 10min dauern, bis die Änderung vom Heizkörper-Thermostat io empfangen und verarbeitet wird. Erst dann wird die Änderung in der TaHoma Oberfläche angezeigt.











1. Konfigurieren

Klicken Sie oben rechts im Menü auf "Systemeinstellungen" und wählen den Tab "Sonstige Somfy". Wählen Sie das Heizkörper-Thermostat io und klicken Sie auf "Konfigurieren"









2. Einstellung der Modi

In der Konfigurationsübersicht des Heizkörper-Thermostats io klicken Sie auf "Einstellung der Modes" und wählen Ihre gewünschte Temperatur in den jeweiligen Modi





3. Thermostateinstellungen

In der Konfigurationsübersicht des Heizkörper-Thermostats io klicken Sie auf "Thermostateinstellungen" und wählen Ihre gewünschten Einstellungen aus





3. Thermostateinstellungen

Definieren Sie Ihre Thermostateinstellungen und klicken Sie auf "Ok" zum Bestätigen



4. Heizkörper-Thermostat io: Anzeige in TaHoma





Heizkörper-Thermostat io: Anzeige in TaHoma

In TaHoma werden zwei Piktogramme für das Heizkörper-Thermostat io angezeigt:

- **1.** Aktuelle Temperatureinstellung und Bedienung
- 2. Temperatursensor mit Historie der Temperaturwerte





SO

18





Sie haben insgesamt 5 Möglichkeiten, das Heizkörper-Thermostat io zu bedienen:



mit verschiedenen Modi

Gleiche Einstellungen wie bei anderen Somfy-Produkten







Manuelle Bedienung am Heizkörper selbst

Sie können die gewünschte Temperatur direkt am Heizkörper-Thermostat io einstellen









Wird "Manuell" ausgewählt, kann eine beliebige Zieltemperatur auf der "Sollwert" Temperaturleiste eingestellt werden Beim Auswählen des jeweiligen Modus stellt sich das Thermostat io auf die Zieltemperatur des Modus ein. Die eingestellte Temperatur des Modus wird auf der "Sollwert" Temperaturleiste angezeigt.

22





Szenarien in TaHoma

Um das Heizkörper-Thermostat io in Szenarien hinzufügen, klicken Sie auf "Szenarien" - "Neu" und ziehen Sie die Produkte herunter, die durch das Szenario bedient werden sollen. Klicken Sie auf "Speichern", benennen Sie es und klicken Sie auf "OK".





Zeitliche Programmierung im TaHoma Kalender

Um das Heizkörper-Thermostat io Ihrem Tagesablauf hinzufügen: öffnen Sie den TaHoma Kalender, klicken Sie auf "Neu", wählen Sie das Heizkörper-Thermostat io, tragen Sie die gewünschte Temperatur an und ziehen Sie es in den gestrichelten Rahmen.



24



Wenn-Dann Bedingungen erstellen

Das Heizkörper-Thermostat io sowie der Temperatursensor des Produkts können auch in die Wenn-Dann Bedingungen integriert werden. Beispiel: "Wenn die Sonne scheint und die Temperatur in meiner Wohnung mehr als 22°C beträgt, soll der Rollladen in der Küche in die Sonnenschutzposition fahren, damit der Raum nicht weiter aufheizt.





