Programmschaltuhr Chronis Uno smart Gebrauchsanleitung



Damit Sie die Vorzüge Ihrer Programmschaltuhr Chronis Uno smart optimal nutzen können, bitten wir Sie, diese Gebrauchsanleitung genau durchzulesen. Für Fragen, Anregungen und Wünsche stehen wir Ihnen unter der Rufnummer **0 18 05/25 21 31** (0,14 €/min.) gerne zur Verfügung.



Chronis Uno smart – die Programmschaltuhr aus dem inteo-Steuerungsprogramm von Somfy für die Steuerung eines elektrisch betriebenen Rollladens, oder einer elektrisch betriebenen Jalousie.

Sie bietet Ihnen folgende Merkmale:

- 1. Persönliche Öffnungs- und Schließzeiten Die Zeiten sind jederzeit über logische Menüs veränderbar.
- 2. Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit
- 3. Manuelle Fahrbefehle sind jederzeit möglich
- 4. Automatik ist ein- und ausschaltbar
- 5. Werkseitige Voreinstellungen

Es ist nur noch die Eingabe von aktueller Uhrzeit und Datum notwendig.

Voreingestellte feste Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7:30 Uhr, Wochenende 8:00 Uhr. Schließen: entsprechend den Sonnenuntergangszeiten durch die Cosmic-Funktion.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:



Tages- / Wochenprogramm (F)

Für jeden Tag oder die ganze Woche können unterschiedliche Schaltzeiten für das automatische Öffnen oder Schließen eingegeben werden.



Cosmic-Funktion (C)

Die Schaltzeiten für das automatische Schließen werden entsprechend den für das ganze Jahr hinterlegten Sonnenuntergangszeiten gewählt. Es ist auch möglich, diese um bis zu +/- 1:59 Std. zu verschieben (Differenzzeit).



Urlaubsschaltung (SEC)

Variiert die festen Schaltzeiten je Tag per Zufallsgenerator um +/- 15 Minuten. Für ein bewohnt wirkendes Haus (siehe S. 2).

1. Manuelle Bedienung

Die manuelle Bedienung ist nach Anlegen der Betriebsspannung jederzeit möglich.

 \triangle bzw. ∇ drücken \rightarrow es wird ein vollständiger AUF- bzw. AB-Fahrbefehl ausgeführt.

 $^{\bigcirc}$ drücken während des Motorlaufs \rightarrow der Fahrbefehl wird gestoppt.

Bei der Chronis Uno smart ist es möglich zwei Zwischenpositionen einzulernen, die aus der oberen bzw. unteren Endlage angefahren werden können (siehe Kapitel 4).

^{CD} bei stehendem Antrieb drücken → der Rollladen fährt in die zuvor eingelernte Position.

Urlaubsschaltung (SEC):

Automatik ohne Security-Funktion umschalten auf Automatik mit Security-Funktion



Automatikbetrieb / manueller Betrieb:

Automatik ohne Security-Funktion aus-/einschalten



Automatikbetrieb / manueller Betrieb:

Automatik mit Security-Funktion aus-/einschalten



2. Display-Ansicht

Displayanzeige Normalbetrieb:





Displayanzeige Datum:

AUF-Taste STOP/IP-Taste AB-Taste Automatik aus 🖑 /ein 🔗

Urlaubsschaltung aus ⊘/ein⊘



3. Einstellung

3.1 Erklärung

Bei der Chronis Uno smart handelt es sich um eine menügeführte Programmschaltuhr, d. h. alle Einstellungen sind einfach über Menüs zu ändern.



3.2 Einstellmenü



kurz

vĽ

Öffnen-Zeit einstellen

→ Wochentage (Montag bis Sonntag) blinken.

→ Öffnen-Zeit für die gesamte Woche blinkt.

Mit **Die** können Sie die Öffnen-Zeit für die gesamte Woche einstellen.

Jeder Wochentag kann separat eingestellt werden. Wählen Sie den gewünschten Tag mit $^{\textcircled{O}}$ an und stellen Sie die Zeit entsprechend ein.



- → Wochentag Montag blinkt.
- → Öffnen-Zeit für Montags blinkt.

Mit III können Sie die Öffnen-Zeit für Montags ändern, usw.

 Hinweis: Durch Einstellen der Öffnen-Zeit zwischen "23:59" und "0:00" wird der automatische Fahrbefehl für das Öffnen des Rollladens ausgeschaltet
 → im Display wird "AUS" angezeigt.

Schließen-Zeit einstellen



A. Schließen mit der Cosmic-Funktion:

Im Betrieb "Schließen" haben Sie die Auswahl zwischen zwei Betriebsarten:

Der Rollladen wird das ganze Jahr, entsprechend den hinterlegten Sonnenuntergangszeiten geschlossen.





B. Schließen nach festen Schaltzeiten: Der Rollladen wird nach den einprogrammierten Zeiten geschlossen.

Mit **Dell** können Sie zwischen den beiden Betriebsarten wählen. Werkseitig ist die Cosmic-Funktion voreingestellt.





→ Die Differenzzeit blinkt.
 Durch Drücken von
 Die Bie können Sie die hinterlegten
 Werte für die Sonnenuntergangszeiten um +/- 1 Std. 59 Min.
 verschieben.



Zu B. Feste Schaltzeiten



- → Wochentage (Montag bis Sonntag) blinken,
- → Schließen-Zeit für die gesamte Woche blinkt.

Mit I können Sie die Schließen-Zeit für die gesamte Woche ändern.

Jeder Wochentag kann separat eingestellt werden. Wählen Sie den gewünschten Tag mit D an und stellen Sie die Zeit entsprechend ein.

kurz

Nod

→ Wochentag Montag blinkt,

→ Schließen-Zeit für Montags blinkt.

Mit **Des** können Sie die Schließen-Zeit für Montag ändern, usw.

Hinweis: Durch Einstellen der Schließen-Zeit zwischen "23:59" und "0:00" wird der automatische Fahrbefehl für das Schließen des Rollladens ausgeschaltet → im Display wird "AUS" angezeigt.

Mode einstellen

Im Menü "Mode" können Sie die Chronis Uno smart für die Verwendung mit Jalousien umstellen.

Europäische Bedienergonomie (vbEU) Kurzes Antippen der △ - oder ▽ -Taste → es wird eine Wendung (kurzer Fahrbefehl) ausgeführt

Langes Antippen der △ - oder ▽ -Taste → es wird ein vollständiger Fahrbefehl ausgeführt

Amerikanische Bedienergonomie (vbUS) Kurzes Antippen der △ - oder ▽ -Taste → es wird ein vollständiger Fahrbefehl ausgeführt

Langes Antippen der △ - oder ▽ -Taste → es wird eine Wendung (kurzer Fahrbefehl) ausgeführt.

Werkseitig ist auf Betrieb Rollladen (rS) voreingestellt.



→ Rollladen-Mode blinkt,

Mit **Imp** können Sie vom Rollladen- zum Jalousie-Mode mit europäischer und weiter zur amerikanischen Bedienergonomie wechseln.



2 sec.

Durch langes Drücken von 🖤 können Sie den Programmiermode verlassen. Dies ist aus jeder Position möglich. Alle Einstellungen werden gespeichert.

3.3 Rücksetzen auf Werkseinstellung

Drücken Sie gleichzeitig \triangle und ∇ für mindestens 10 Sekunden \rightarrow im Display erscheint:

 \triangle

Achtung! Alle individuellen Einstellungen werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt!

r 85

4. Frei wählbare Zwischenposition

Mit der Programmschaltuhr Chronis Uno smart haben Sie die Möglichkeit, zwei Positionen, wie z.B. Schatten- bzw. Lüftungsposition einzulernern, die Sie dann durch einen Knopfdruck direkt anfahren können.

4.1 Einlernen der Zwischenposition bei geöffnetem Rollladen	
Drücken Sie bei geöffnetem Rollladen gleichzeitig $igodot$ und $ abla$, bis der Rollladen in AB-Richtung fährt $ imes$	
Drücken Sie an der Position $^{\bigcirc}$, die Sie zukünftig als Zwischenposition von oben anfahren möchten → Die Feinjustierung erfolgt über $ riangle$ bzw. $ riangle$.	(P
Speichern Sie die Einstellungen nun durch drücken von [©] für mind. 2 sec. →	• ,, 00
	19 • 58uE
4.2 Einlernen der Zwischenposition bei geschlossenem Rollladen	
Drucken Sie bei geschlossenem Rollladen gleichzeitig ^Q und ^Q , bis der Rollladen in AUF-Richtung fahrt →	IP Pro5
Drücken Sie an der Position $^{\bigcirc}$, die Sie zukünftig als Zwischenposition von unten anfahren möchten → Die Feinjustierung erfolgt über $ riangle$ bzw. ∇ .	¦₽ ≜ ₽co5
Speichern Sie die Einstellungen nun durch D-rücken von ^O für mind. 2 sec. →	
	1 9 • SRUE
4.3 Löschen der eingelernten Zwischenposition	
 A. Überschreiben einer Zwischenposition (siehe Kapitel 4.1 bzw. 4.2) B. Fahren Sie die jeweilige Zwischenposition an. Warten Sie bis der Rollladen automatisch stoppt. Drücken Sie nun solange [©] (ca. 10 sec.) → im Display erscheint: 	



5. Installation



Errichten, Prüfen, Inbetriebsetzen und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100-200) durchgeführt werden! Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos! Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten! Der ordnungsgemäße Betrieb ist nur bei fachgerechter Installation und ausreichender Stromversorgung gewährleistet!

5.1 Montage

Chronis Uno smart ist für die Montage in einer Standard Unterputz-Schalterdose oder einer passenden Aufputz-Kappe geeignet.









3.) Schutzfolie vom Display abzie-



- 1.) Anschlussleitungen an den Klemmen des Steckrahmens anschließen (Klemmenbelegung siehe Kap. 5.2) und Steckrahmen in U.P.-Dose befestiaen.
- 2.) Chronis Uno smart zusammen mit dem Abdeckrahmen in den Steckrahmen stecken. Dabei nicht auf das Display drücken. Betriebsspannung anlegen und mit den Tasten "AUF" und "AB" die Laufrichtung prüfen. Bei entgegengesetztem Lauf, bitte die Drähte an den entsprechenden Klemmen tauschen. Hierzu muß die Anlage unbedingt spannungslos geschaltet werden!
- hen. Abdeckplatte aufdrücken. Im Display wird die Anzeige "0:00" blinkend angezeigt.

5.2 Klemmenbelegung



Netz Phase (L \rightarrow) Netz Nullleiter (N \rightarrow) N ist intern gebrückt Motor Nullleiter (N) Motor Auf (▲) Motor Ab (V)



Ansicht von unten

6. Merkmale

80 mm

Chronis Uno smart

Artikel-Nummer:	1 805 099
Betriebsspannung:	230 V ~ 50/60 Hz
Schutzgrad durch Gehäuse:	IP 40
Schutzklasse:	II
Betriebstemperatur:	+5°C bis +40°C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Schaltkontaktbelastbarkeit Relais:	cos Ф> 0,8/3 A/230 V/50 Hz
Max. Laufzeit Antrieb	
(Schaltzeit Relais):	ca. 3 min.

Hiermit erkärt SOMFY, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Direktive 1995/5/EC entspricht. Die Konformitätserklärung kann abgerufen werden unter der Internet-Adresse, Klausel CE. Zugelassen für EU und CH.

Netzausfall:

- Eingestelltes Datum und Uhrzeit bleiben einige Stunden erhalten.
- Eingestellte Schaltzeiten und Werte-Einstellungen bleiben dauerhaft gespeichert.
- Bei Spannungswiederkehr wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt und der letzte Fahrbefehl nachgeholt, falls dieser auf Grund des Netzausfalls nicht ausgeführt werden konnte.
- Bei Spannungswiederkehr nach Ablauf der Pufferzeit (ca. 2,5 Std.) wechselt die Uhrzeit auf "0:00" und blinkt. Die Uhrzeit muss neu eingestellt werden.



E 11/06 © SOMFY GmbH · Felix-Warkel-Str. 50 · 72108 Rottenburg/N. Service-Line: Tel. 0 18 05 / 25 21 31 (0,14 €(min.) · Fax: 0 18 05 / 25 21 36 (0,14 €(min.) · e-mail: service@somfyde In Österreich: Johann-Herbst-Str. 23 · A-5061 Eisbethen-Glasenbach · Tel.: ++43 (0) 662 / 62 53 08 · Fax: ++43 (0) 6 62 / 62 53 08 22 · e-mail: office@somfyat 5 009 697