

Kurz- Anleitung - CenteroHome - CENTEROCONNECT-App

Die CenteroHome ist ein Gateway (Hardwarebox), über die elero-Funkprodukte sowie ausgewählte Fremdprodukte per iOS-App bzw. Android-App bedient und gesteuert werden. elero bietet zwei App-Ausführungen an, die über die entsprechenden Stores heruntergeladen werden.

Die App **CenteroConnect** ist für den elero-Fachpartner. Mit dieser App werden das Gateway in Betrieb genommen und die elero-Funkempfänger eingelernt.

Die App **CenteroHome** ist für den Endbenutzer und in einer separaten Anleitung beschrieben. Das Augenmerk bei dieser App liegt auf der komfortablen Bedienung mit Szenen- und Task-Bildungen über Tablet und Smartphone. Zudem werden damit Fremdprodukte auf das Gateway eingelernt. Eine mögliche, weltweite Bedienung per Internet rundet das Gesamtpaket der App ab. Die Funktionen der App CenteroHome sind in dieser Kurzanleitung nicht beschrieben.

Kurze Funktionsbeschreibung

Das Gateway besitzt ein eigenes WLAN, worauf das Tablet oder Smartphone des Fachpartners verbunden wird. Mit der App CenteroConnect lernt der Fachpartner die elero-Funkantriebe auf das Gateway ein. Die App wird über den entsprechenden Store (iOS oder Android) herunter geladen.

Hinweise

Die Einrichtungsschritte beziehen sich auf die dargestellten Screenshots in der App. Alle Schritte sind bis zum Ende durchzuführen. Einen Hilfetext zu der Anwendung finden Sie unter www.elero.de/onlinehilfe bzw. Bei einem auftretenden Fehler beginnen Sie mit dem Einrichten bitte wieder von vorne.

Erster Schritt

Es empfiehlt sich ein Reset des Gateways durchzuführen. Hierzu wird mit einem geeigneten Stift der auf der Kabelanschlusseite, hinter der Gehäusewand (kleine Öffnung), befindliche Reset-Taster betätigt und gedrückt gehalten. Dabei muss das CenteroHome-Logo auf der Frontseite beobachtet werden; es leuchtet erst orange, dann grün und schließlich rot. Es ist wichtig, dass während der Rotleuchtphase der Reset-Taster losgelassen wird. Nach dem Download und Öffnen der App muss dem Endnutzer-Lizenzvertrag (EULA) zugestimmt werden. Ansonsten ist eine Inbetriebnahme nicht möglich.

Allgemeine Hinweise

Lieferumfang

- Gateway
- Netzadapter
- Sicherheitshinweise

Konformität

Hiermit erklärt elero, dass das Gateway CenteroHome der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.elero.de/downloads-service/

Entsorgung



Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!
1. Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier entsorgen.
2. Altgeräte über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder einen Fachhändler entsorgen.

Service

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner.

Reinigung

Gerät nur mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden, welche die Oberflächen angreifen können.

Herstelleradresse

elero GmbH
Maybachstr. 30
73278 Schlierbach
Deutschland/Germany
www.elero.de


App aus App Store laden



- ⑨ Laden Sie vom App Store die App **CenteroConnect** auf Ihr Tablet/Smartphone.
- ⑨ Starten Sie die App.





Gateway einrichten (Konfiguration wählen)





Sofern Sie bereits eine Konfiguration begonnen und auf dem Gateway gespeichert haben, fahren Sie mit "fortsetzen" fort.

- ❑ Achten Sie darauf, dass das WLAN-Symbol sichtbar ist. Der Verbindungsaufbau kann bis zu 1 Minute dauern.
- ❑ Kehren Sie zur App zurück und fahren Sie mit "Gateway suchen" fort.



Firmware- Update des Gateways ausführen



Erscheint bei dem Icon "Gateway" eine "1" steht ein Firmware- Update zur Verfügung. Führen Sie das Update zuerst aus.




Räume hinzufügen



Achten Sie darauf, dass das WLAN-Symbol sichtbar ist. Der Verbindungsaufbau kann bis zu 1 Minute dauern.

Fügen Sie den ersten Raum hinzu.




Wiederholen Sie den Vorgang "Hinzufügen" bis alle Räume hinzugefügt sind.

Geräte hinzufügen




Wählen Sie den Raum in dem Geräte hinzugefügt werden sollen.




Wählen Sie "Gerät hinzufügen" und anschließend die Kategorie zu der das Gerät zählt (z.B. Antriebe=Beschattung, Combio-LI=Beleuchtung, usw.). **Aktuelles Beispiel:** einlernen eines Rohrantriebs.



Wählen Sie den Hersteller.



Wählen Sie den nächst freien "Kanal [1]" sowie den "Gerätetyp [2]" und fahren Sie mit "Weiter [3]" fort.




Versetzen Sie das Gerät in Lernbereitschaft (siehe Anleitung des Geräts) und starten Sie das Einlernen mit drücken der "P"-Taste [1]. Lernen Sie die Drehrichtungen [2] ein. Fahren Sie mit "Weiter [3]" fort.

Geräte hinzufügen (Fortsetzung)




Nach erfolgreichem Einlernen vergeben Sie dem Gerät eine Gerätebezeichnung [1]. Mit "Hinzufügen [2]" schließen Sie den Vorgang ab.




Mit "Gerät hinzufügen" kann ein weiteres Gerät demselben Raum hinzugefügt werden. Mit "zurück" geht es in die Raumübersicht, wovon aus weiteren Räumen Geräte hinzugefügt werden können.



Zusammenfassung speichern



Es können alle eingelernten Geräte bedient und somit nochmals geprüft werden. Die Rückmeldung bei elero-Geräten mit bidirektionalem Funk wird durch einen grünen Rahmen um die Stopp-Taste angezeigt. Ein roter Rahmen bedeutet, dass vom Gerät keine Rückmeldung erfolgt.



Mit "Speichern" wird die Konfiguration auf dem Gateway abgespeichert. Es können weitere Geräte eingelernt werden indem die Konfiguration neu geladen wird, siehe hierzu das Kapitel "Gateway einrichten".